Modelo / Modèle / Model Model / Modell Modello / Modelo / Model Μοντέλο / Модель	Prevalencia / Hauteur d'élévation / Head up Förskrivhöjd / Overvicht / Prevalenza Maximal pumptryck / Manometrik yüksekl ik Напор / Δυνατ	
	*Hmax (m) 2 polos 50 Hz	*Hmax (m) 4 polos 50 Hz
KPS 30/16	32.5	32.5
KPF 30/16 - KPF 40/20	32.5	32.5

ADVERTENCIAS: Tanto la instalación como la conexión eléctrica y la puesta en ejercicio de la bomba serán llevadas a cabo por personal especializado, atendiendose a las normas de seguridad generales y locales en vigor. El incumplimiento de estas instrucciones anulará todos los derechos de la garantía además de poner en peligro a las personas y a las cosas.

EMPLEOS: Bomba mod. periférico apropiada para su empleo en la casa, de sarnado reducido y con empuje constante para aplicaciones en las alimentaciones de hídrica, para trabajos pequeños de jardinería, vaciado y trasiego de cisternas. Se pueden utilizar asimismo para pequeños trabajos industriales.

LIQUIDOS BOMBEADOS : La máquina ha sido proyectada para bombear agua sin sustancias explosivas ni partículas sólidas o fibras, con una densidad equivalente a 1000 Kg/m³ y viscosidad cinemática igual a mm²/s y líquidos químicamente no agresivos.

DATOS TECNICOS Y LIMITACIONES DE EMPLEO:

P.max (6 bar) (600kPa)
TF C°: -10°C ÷ +50°C
TF C°: 0 ÷ +35°C con doméstico
Electrodomésticos homologados EN 60335-2-41
TA C°: -10°C ÷ +40°C
Humedad relativa del aire: MAX. 95%

Rubidosidas: el nivel de intensidad acústica entra en los límites previstos por la directiva EC 89/392/CEE y sucesivas modificaciones.
Construcción de los motores: según normas CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

Tras las pruebas pueden quedar pequeñas cantidades de agua dentro de las bombas, por lo que se aconseja lavarlas un poco con agua limpia antes de su instalación definitiva.

INSTALACION Hay que instalar la bomba en una lugar bien aireado, protegida contra las inclemencias del tiempo y a la temperatura ambiente no superior a 40°C. Salt 50 . Si se fija fuera la bomba a la base de apoyo, esto podría servir para absorber las vibraciones provocadas al funcionar la bomba. Hay que atornillar los pernos de la tubos roscados para conectar la entrada y la salida de la bomba, a fin de no provocar roturas o deformaciones. **Se considera una buena norma colocar la bomba lo más cerca posible respecto al líquido a bombear y en una posición horizontal.**
Las bombas disponen de aletas para su extractor, estanques de jardines y lugares afines, estarán alimentada mediante circuito provisto de dispositivo de corriente diferencial, con corriente diferencial de funcionamiento nominal no superior a 30 mA.
(CI. 7.12.1 IEC 60335-2-41:96).
CONEXION ELECTRICA:
Respetar rigurosamente los esquemas eléctricos indicados dentro de la caja de bornes. Comprobar que la tensión de la red corresponda con los datos de placa del motor. **Y QUE SEA POSIBLE REALIZAR UNA BUENA CONEXIÓN DE TIERRA.** Para las instalaciones fijas las Normas Internacionales establecen el uso de interruptores seccionadores con base portafusibles. Los motores monofásicos están dotados de protección anti-amperométrica incorporada y se pueden conectar directamente a la red. Los motores trifásicos **SOLAMENTE SON CONFORMES A** las prescripciones requeridas proporcionadas en la corriente indicada en la placa.
ATENCION: Antes de poner en marcha la bomba, llenarla con agua. Evitado antes totalmente con líquidos. Antes de poner en marcha la bomba para cebarla bombeando este cebado regularmente, llenarla con agua limpia a través del agujero relativo, una vez quitado el tapón de carga que se halla en la parte superior de la bomba. **Esta se extrapea irremediablemente si la bomba funciona en seco.** A continuación se enrosca bien el tapón de carga. Dar tensión y controlar, por lo que respecta a la versión trifásica, el sentido justo de rotación, es decir, al observar el motor desde el lado del ventilador, la dirección será coma la de las agujas del reloj. En caso contrario invertir entre sí dos conductores de fase cualesquiera, después de haber desconectado de la corriente la bomba.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA: Durante el funcionamiento normal la electrobomba no precisa de mantenimiento alguno. Quizá sea necesario limpiar algunas partes hidráulicas si se nota que ha perdido un poco de sus características **Solamente personal especializado y cualificado, que cumpla los requisitos establecidos en las normas específicas podrá desmontar la electrobomba**. De todas formas todos los trabajos de reparación y mantenimiento se efectuarán después de haber desconectado la bomba de la corriente eléctrica.
QUITAR Y SUBSTITUIR EL CABLE ELECTRICO:
Antes de efectuar esta operación comprobar que la electrobomba no esté conectada a la corriente eléctrica.

A)Para la versión sin preestado: Quitar el cubreterminal de bornes destornillando para ello sus 2 tornillos. Destornillar los bornes L - N y desconectar los cables de alimentación, teniendo cuidado de no desconectar los de tierra.
B)Versión con preestato mod. SQUARE D:
- trozo de cable con preestato, con enchufe: quitar el tornillo de la tapa del preestato con un destornillador y luego quitar la tapa. Sacar el cable amarillo verde destornillando para ello el tornillo de tierra. Sacar también el cable azul y el marrón. Quitar el borne suelto cable destornillando los tornillos correspondientes y sacar el cable.
- trozo de cable desde el preestato hasta la caja de bornes: quitar la tuerca de la caja del preestato con un destornillador y luego quitar la tapa. Sacar el cable amarillo verde destornillando para ello el tornillo de tierra. sacar también el cable azul y el marrón. Quitar el borne suelto cable destornillando para ello los tornillos correspondientes. Quitar el borne suelto cable destornillando los tornillos correspondientes y sacar el cable. Quitar el prensacables correspondiente. Quitar el borne suelto cable destornillando los 2 tornillos del alojamiento de los cables. Desatornillar los tres bornes L - N - ⏚ y sacar el cable marrón, el azul y el amarillo verde. Quitar el prensacables.
ATENCION: ninguna instalación y en el caso de bombas sin cable, disponer de cables de alimentación tipo H05 RN-F para el uso interno y de tipo H07 RN-F para el exterior, con enchufes (EN 60335-2-41). Para las conexiones eléctricas se aconseja el uso de dispositivo de desabilitación de la red de alimentación (ej. magnetotérmico) con contactos de separación de por lo menos 3 mm. de apertura.
Hay que reemplazar el cable eléctrico con cable del mismo tipo (ej. H05 RN-F o H07 RN-F, conforme a la instalación), con la misma terminación, realizando las mismas operaciones del desmontaje, pero en sentido inverso.
En caso de que el cable de alimentación esté estropeado, será sustituido por el fabricante o por su Servicio de Asistencia Técnica o, de cualquier modo, sirvíendose de personal profesionalmente calificado. (CI. 7.12.5 SSA 1062/95, IEC 60335-2-41:96).

ANOMALIAS	CONTROLES posibles	REMEDIOS
El motor no arranca y no hace ruidos.	A. Verificar las conexiones eléctricas.	C. Cambiarlos o estan quemados.
	B. Verificar que el motor esté bajo tensión.	**Nota**: Si se estropean repetidamente, esto quiere que el motor está en cortocircuito.
	C. Verificar sus faltitas de protección	
El motor no arranca pero produce ruidos.	A. Comprobar que la tensión electrica corresponda a la de placa.	
	B. Comprobar que se han realizado las conexiones justas.	B. Corregir eventuales errores.
	C. Verificar que en la caja de bornes estén todas las fases(3+).	C. En caso negativo restablecer la fase que falta.
	D. Buscar posibles obstrucciones de la bomba o del motor.	D. Quitar los obstáculos.
	E. Asegurarse que el condensador	E. Sustituir el condensador.
El motor no gira bien.	A. Asegurarse que la tensión de alimentación sea suficiente.	B. Eliminar las causas de esto.
	B. Controlar que no hayan las partes móviles con las fijas.	
La bomba no suministra.	A. La bomba no ha sido cebada bien.	A. Llenar de agua y también tubo de aspiración, quitando el tapón correspondiente, y efectuar el cebado.
	B. Verificar el sentido correcto de giro en los motores trifásicos.	B. Invertir entre ellos, dos hilos de alimentación.
	C. Tubo de aspiración con diametro insuficiente.	C. Sustituir el tubo con uno de mayor diámetro.
	D. Tubo de aspiración obstruida.	D. Limpiar la válvula a fondo.
La bomba suministra un caudal insuficiente.	A. La válvula de fondo está obstruida.	A. Volver a limpiar la válvula a fondo.
	B. El rodete está desgastado o obstruido.	B. Sacar los obstáculos o sustituir las piezas desgastadas.
	C. Para las versiones de autocebado puede estar obstruido parte del dispositivo boquilla –venturi.	C. Sustituir la tubería con una de diámetro superior.
	C. Tuberías de aspiración con diametro insuficiente.	D. Invertir entre ellos, dos hilos de alimentación.
	D. Verificar el sentido correcto de giro en los motores trifásicos.	

EN 60335-1:02

(IT)
L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche sensoriali e mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza e di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.(EN 60335-1: 02)

(FR)
L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles aient pu bénéficier, à travers l'intervention d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. (EN 60335-1 : 02)

(GB)
The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. (EN 60335-1 : 02)

(DE)
Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten eingeschränkt sind, oder denen es an Erfahrung oder Kenntnissen mangelt, sofern diese nicht eine für ihre Sicherheit verantwortliche Personen zur Seite steht, die sie überwacht oder beim Gebrauch des Gerätes anleitet. Kinder sollte beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerätes lassen und nachmachen, das sie nicht damit herumspielen. (EN 60335-1 : 02)

(NL)
Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, sensorische of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring of kennis ervan hebben, tenzij zij bij het gebruik van het apparaat onder toezicht staan van of geïnstrueerd worden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in het oog gehouden worden om ervoor te zien dat ze niet met het apparaat spelen. (EN 60335-1 : 02)

(PT)
Este aparelho não é destinado a ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou que falham de experiência ou conhecimentos, a não ser que possam beneficiar, através de uma pessoa responsável pela sua segurança, de um controlo ou de instruções relativas à utilização do aparelho. As crianças devem ser vigiadas de forma a assegurar que não brincquem com o aparelho. (EN 60335-1 : 02)

(ES)
El aparato no debeser ser utilizado por personas (tampoco niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien sin la debida experiencia o conocimientos, salvo que un responsable de su seguridad les haya explicado las instrucciones o supervisado el manejo de la máquina. Los niños deben ser vigilados para asegurar que no jueguen con el aparato. (EN 60335-1: 02)

(EL)
Αφαιρέστε δεν απο αυτόν τον πίνακα. Ελέγξτε τη σωστή φορά περιστροφής, δηλαδή, κοιτάζοντας τον κινητήρα από την πλευρά του ανεμιστήρα, η φορά περιστροφής θα πρέπει να είναι δεξιόστροφη. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, αντιστρέψτε δύο οποιουσδήποτε αγωγούς φάσης, αφού προηγουμένως έχετε αποσυνδέσει την αντλία από το ηλεκτρικό δίκτυο.

(FI)
Älä käytä pumppua, jos pumpun ympäristössä on ihmisiä (myös lapsia) tai eläimiä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai opasta heitä pumpun käytössä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki pumpulla.

(SV)
Denna pump får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk förmåga eller utan erfarenhet och kunskap. Det måste i sådana fall ske under överuppsyn av en person som ansvarar för deras säkerhet och som kan visa hur apparaten används på korrekt sätt. Håll barn under uppsyn för att säkerställa att de inte med hur apparaten spelar.

(TR)
Aşağıda yazılı gözenekli kirleticiden korumak için bu pompa kuyu ağzında bir emniyet altında tutulmalıdır. Bu kuyu ağzının kullanımına ilgili eğitimdeki ancak ilgi ile ilgilendirilmeyen yüksüzler tarafından kullanılmamalıdır. Çocukların oynar ile oynamadıklarından emin olmak için denetim altında tutulmalıdır gerekir. (EN 60335-1: 02)

(RU)
Аучают не предназначен для использования лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными отрицательными, если нет не ознакомили опыта или знания обращения с агрегатом, если это использование агрегата. Сосадите, чтобы дети не играли с агрегатом.(EN 60335-1: 02)

(CS)
Čl. 1 čtyřčlé číslo 1 - Jiný typ může být v souladu s požadavky této normy, pokud se bude jednat o podobný stupeň ochrany, který je stejný nebo vyšší než požadované v této normě. Takové druhy zařízení budou vyhovovat požadavkům této normy, pokud výsledky budou stejné jako ty, které jsou uvedeny v příloze AA. (EN 60335-1: 02)

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER: Installation, elanslutning och idrifttagande av pumpen ska utföras av specialiserad personal i enlighet med gällande allmänna och lokala säkerhetsföreskrifter. **Försummelse av dessa instruktioner gör att garantin upphör att gälla och medför fara för personer och föremål.**
TILLÄMPNINGAR: Pump av perifertyp typ lämplig för hushållsbruk, som är lyrkver stort utrymme och som erbjuder stora vattenflöden för vattenförsörjning, trädgårdsbruk, tömning och fyllning av behållare. Den kan också användas vid mindre industriarbeten.
VÄTSKOR SOM PUMPAS: Maskinen har konstruerats för att pumpa vatten som inte innehåller explosiva ämnen eller fasta partiklar eller fibrer, vätskor med en densitet på 1kg/m³ och en kinematisk viskositet på 1mm²/s. Den kan även pumpa icke aggressiva kemiskalieblandar.
TEKNISKA DATA OCH BEGRÄNSNINGAR BETRÄFFANDE TILLÄMPNING:

P. max: 6 bar (600kPa)
TF C°: -10°C ÷ +50°C
TF C°: 0 ÷ +35°C för hushållsbruk
Godkända enligt EN 60335-2-41
TA C°: -10°C ÷ +40°C
Relativ luftfuktighet: MAX. 95%

Bullernivå: bullernivån är i enlighet med EU:s direktiv 89/392/EEC och tillhörande ändringar.
Motorkonstruktionen: är i enlighet med föreskrifterna CEI 2 - 3, häfte 110 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

Små vattenrester kan finnas kvar i pumparna efter slutkontrollerna.
Det rekommenderas därför att skölja pumparna med rent vatten innan den slutgiltiga installationen görs.

INSTALLATION: Elpumpen ska installeras på en plats med bra ventilation, skyddad från regn o.dyl. och med en omgivningstemperatur som inte är högre än 40°C. Salt 50 . Om pumpen fästs på ett stämpa eventuella vibrationer från pumpen. Använd att gängningar i metallrören utlver ett för stort tryck på pumpens in- och utlopp för att undvika att de spricker eller deformeras. **Enligt gällande norm bör pumpen placeras så nära pumpvätskan som möjligt. Pumpen ska endast installeras horisontellt.**
Pumpar avsedda att användas i trädgårdsdammar eller liknande måste förses med en strömskyddsbrytare med högst känslighet på 30mA.
(kl. 7.12.1 IEC 60335-2-41:96).
ELANSLUTNING:
Följ alltid de elektriska riktningarna som finns inuti kontrolldelen.
Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med motorns märkplåt och att **ANLÄGGNINGEN ÄR ANSLUTEN TILL ETT JORDAT UTTAG.** Vid fasta installationer kräver de internationella föreskrifterna att man använder dubbelströmbrytare med inbyggda säkringar. Enfasmotorer är försedda med motorskydd och kan anslutas direkt till nätet. Trefasmotorer **UPPFYLLER ENDAST** de erforderliga villkoren **ALLVARLIGA SKADOR PÅ MEKANIKEN**. Slå på strömmen och kontrollera vid trefasmotorer att **rotationsriktningen är den rätta**, dvs medurs sett från motorns fläkt. Om rotationsriktningen är fel, slå av strömmen och koppla om två faser.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING: I normal drift kräver elpumpen inget underhåll. Det kan dock bli nödvändigt att rengöra pumpens inre delar om pumpens kapacitet minskar märkbart. **Elpumpen får endast demonteras av person med nödvändig kännedom om gällande föreskrifter inom området.** Slå alltid från strömmen innan något underhålls- och reparationsarbete utförs.
DEMONTERING OCH BYTE AV NÄTKABEL:
Kontrollera alltid att elpumpen inte är kopplad till strömmen.
- Kabeltrådar med stickkontakt: Skruva bort stickkontaktens lock genom att skruva loss dess 2 skruvar. Skruva även loss de tre kärnorna L - N -⏚ och dra ut nätkabelns bruna, blå och gulgröna ledare.
B) Version med pressostat av typ SQUARE D:
- Kabeltråd med stickkontakt för pressostat: Skruva loss pressostatens lock med en skruvmejsel och lyft av locket. Dra ut den gulgröna ledaren genom att skruva loss jordskruven, de blå och brunа ledarna genom att skruva loss kontaktskruvarna och sedan dra ut kabeln. Lossa kabelklämman genom att ta bort dess skruvar och dra ut den lösa kabeln. Lyft av pressostatens brunа, blå och gulgröna skydd. Ta bort skruvarna L-N-⏚ och dra ut pressostatens brunа, blå och gulgröna skalddar.
OBS! Om pumpen ska anslutas till nätet, använd alltid nätkabel av typ H05 RN-F för inomhusbruk och typ H07 RN-F för utomhusbruk. Kablarna ska vara försedda med stickkontakt (EN 60335-2-41). Elskåpet ska stickkontakt ska finnas med en frånskiljare till elnätet (t.ex. termomagnetisk brytare) med ett kontaktavstånd på minst 3 mm för varje pol.
Vid byte av strömkabel måste kabeln vara av samma typ användas (ex. H05 RN-F eller H07 RN-F enligt installation). Kabeln skall vara försedd med likadan stickkontakt som tidigare och installeras enligt ovan, men i omvänd ordning.
Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en serviceverkstad. Bytet ska alltid ombesörjas av behörig personal. (kl. 7.12.5 SSA 1062/95, IEC 60335-2-41:96).

FEL	KONTROLL -MÖJLIGA ORSAKER:	ÅTGÄRD
Motorn startar inte och ger inget ljud ifrån sig.	A. Kontrollera elanslutningarna.	C. Byt ut dem om de har gått sönder.
	B. Kontrollera att motorn har rätt spänning.	**OBS!** Om felet upprepas omedelbart innebär detta att motorn har kortslutits.
	C. Kontrollera säkringarna.	
Motorn startar inte, men ger ljud ifrån sig.	A. Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med värdet på märkplåten.	
	B. Kontrollera att anslutningarna är korrekt gjorda.	B. Åtgärda eventuella fel.
	C. Kontrollera att alla faser finns i uttaget.	C. Åtgärda felet.
	D. Kontrollera att motor och pump inte blockeras av något föremål.	D. Eliminera eventuella hinder.
	E. Kontrollera kondensatorns tillstånd.	E. Byt ut kondensatorn.
Motorn har svårt att gå runt	A. Kontrollera att nätspänningen är tillräcklig.	B. Åtgärda felet.
	B. Kontrollera att inga rörliga och fasta delar vidrör varandra.	
Pumpen pumpar inte	A. Pumpen har inte fyllts enligt anvisningarna.	A. Fyll pumpen med vatten och även sugledningen såsom pumpen inte är självsugande.
	B. Kontrollera vid trefasmotorer att rotationsriktningen är korrekt.	B. Koppla om två faser.
	C. Kontrollera sugledningen har en alltför liten diameter.	C. Byt ut mot ett annat med större diameter.
	D. Bottenventilen är tilltäppt.	D. Rengör bottenventilen.
Pumpen pumpar otillräckligt	A. Bottenventilen är tilltäppt.	A. Rengör bottenventilen.
	B. Pumphjulet är slitet eller tilltäppt.	B. Åtgärda tilltäppningen eller byt ut slitna delar.
	C. Sugledningen har en för liten diameter.	C. Byt ut mot ett annat med större diameter.
	D. Kontrollera vid trefasmotorer att rotationsriktningen är korrekt.	D. Koppla om två faser.

- Kabeltüt från pressostat till kontrolldåsa: Skruva loss muttern från pressostatlocket med hjälp av en skruvmejsel och lyft av locket. Dra ut den gulgröna sladden genom att skruva loss jordskruven, den brunа och svarta ledaren genom att skruva loss kontaktskruvarna och sedan dra ut kabeln. Lossa kabelklämman genom att ta bort dess skruvar och dra ut den lösa kabeln. Lyft av pressostatens brunа, blå och gulgröna skydd. Ta bort skruvarna L-N-⏚ och dra ut pressostatens brunа, blå och gulgröna sladdar.
OBS! Om pumpen ska anslutas till nätet, använd alltid nätkabel av typ H05 RN-F för inomhusbruk och typ H07 RN-F för utomhusbruk. Kablarna ska vara försedda med stickkontakt (EN 60335-2-41). Elskåpet ska stickkontakt ska finnas med en frånskiljare till elnätet (t.ex. termomagnetisk brytare) med ett kontaktavstånd på minst 3 mm för varje pol.
Vid byte av strömkabel måste kabeln vara av samma typ användas (ex. H05 RN-F eller H07 RN-F enligt installation). Kabeln skall vara försedd med likadan stickkontakt som tidigare och installeras enligt ovan, men i omvänd ordning.
Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en serviceverkstad. Bytet ska alltid ombesörjas av behörig personal. (kl. 7.12.5 SSA 1062/95, IEC 60335-2-41:96).

FELSÖKNING OCH LÖSNING PÅ PROBLEM

FEL	KONTROLL -MÖJLIGA ORSAKER:	ÅTGÄRD
Motorn startar inte och ger inget ljud ifrån sig.	A. Kontrollera elanslutningarna.	C. Byt ut dem om de har gått sönder.
	B. Kontrollera att motorn har rätt spänning.	**OBS!** Om felet upprepas omedelbart innebär detta att motorn har kortslutits.
	C. Kontrollera säkringarna.	
Motorn startar inte, men ger ljud ifrån sig.	A. Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med värdet på märkplåten.	
	B. Kontrollera att anslutningarna är korrekt gjorda.	B. Åtgärda eventuella fel.
	C. Kontrollera att alla faser finns i uttaget.	C. Åtgärda felet.
	D. Kontrollera att motor och pump inte blockeras av något föremål.	D. Eliminera eventuella hinder.
	E. Kontrollera kondensatorns tillstånd.	E. Byt ut kondensatorn.
Motorn har svårt att gå runt	A. Kontrollera att nätspänningen är tillräcklig.	B. Åtgärda felet.
	B. Kontrollera att inga rörliga och fasta delar vidrör varandra.	
Pumpen pumpar inte	A. Pumpen har inte fyllts enligt anvisningarna.	A. Fyll pumpen med vatten och även sugledningen såsom pumpen inte är självsugande.
	B. Kontrollera vid trefasmotorer att rotationsriktningen är korrekt.	B. Koppla om två faser.
	C. Sugledningen har en för liten diameter.	C. Byt ut mot ett annat med större diameter.
	D. Kontrollera vid trefasmotorer att rotationsriktningen är korrekt.	D. Koppla om två faser.
Pumpen pumpar otillräckligt	A. Bottenventilen är tilltäppt.	A. Rengör bottenventilen.
	B. Pumphjulet är slitet eller tilltäppt.	B. Åtgärda tilltäppningen eller byt ut slitna delar.
	C. Sugledningen har en för liten diameter.	C. Byt ut mot ett annat med större diameter.
	D. Kontrollera vid trefasmotorer att rotationsriktningen är korrekt.	D. Koppla om två faser.

UYARI: Montaj, elektrik bağlantısı ve işletmeye alma işlemi, uzman personel tarafından, yürürlükteki genel ve yerel güvenlik normlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bu talimatlara uyulmaması durumunda, tüm garantiler yanlışlıkları doğurabilir.
KULLANIM ŞARTLARI: ev kullanımına uygun olan, az yer kaplayan, büyük manometrik yüksekliklere çıkabilen bu periferik pompalar, su besleme, küçük bahçe işleri için, tank boşaltma ve doldurma işlemlerinde kullanılır. Küçük sanayi tesislerinde de kullanılabilir.
POMPALANAN SIVILAR: Bu cihaz, içerisinde patlayıcı maddeler, katı cisimler veya lifler bulunmayan, yoğunluğu 1000 kg/m, kinematik viskozitesi 1mm²/s olan sular ve kimyasal olarak sert olmayan sıvıları pompalamak için dizayn edilerek imal edilmiştir.
TEKNİK BİLGİLER VE KULLANIM SARTLARI:

Maks. çalışma basıncı: 6 bar (600 kPa)
Sıvı sıcaklık aralığı: -10°C'den +50°C'ye kadar.
Sıvı sıcaklık aralığı: 0°C'den +35°C'ye kadar ev kullanımı için (EN 60335-2-41 sayılı Güvenlik Normları uyarınca imal edilen cihazlar)
Depolama sıcaklığı: -10°C'den +40°C'ye kadar.
Bağıl nem: %95 max.

Gürültü seviyesi: gürültü seviyesi EC 89/392 sayılı AET Yönetmeliği ile ilişkin tamamlamalarına uygundur.
Motor yapımı: CEI 2-3, CEI 61-69 (EN 60335-2-41) sayılı normlar uyarınca.

Pompalarda, testler esnasında kalmış olması mümkün az miktarda su mevcut olabilir. Pompalar, kesin montaj öncesinde kısaca temiz su ile yıkamanızı tavsiye ederiz.

MONTAJ: Elektrikli pompa iyice havalandırılmış, yağmurdan korunmuş, ortam sıcaklığının 40°C'yi aşmadığı bir yerde yerleştirilmelidir. Pompanın taşıyıcı yüzeyine sağlamca tespit edilmesi muhtemel pompa titreşimlerinin emilmesini sağlayacaktır. Pompanın emiş ve basma bağlantılarına, vidalanan boruların veya deformasyonuna uğratmamak için; metal borularını pompanın ağızlarına fazla zorlama uygulamamalıdır. **Pompayı mümkün olduğu kadar yakın bir yere yerleştirmek daha iyidir. Pompa yalnızca yatay durumda yerleştirilebilir.**
Dış mekanlarda bulunan bahçe havuzlarında ve benzeri yerlerde kullanılacak pompalar için pompanın, nominal işleme diferansiyel akımı 30 mA'yı geçmeyen diferansiyel akımlı bir aygıt ile donatılmış bir devre aracılığıyla beslenmesi gerekir.
(Sınıf 7.12.1 IEC 60335-2-41:96).
ELEKTRİKLİ BAĞLANTISI:
Bağlantı kutusunun içinde bulunan elektrik şemalarına özen gösteriniz! Beslenecek motorun gerilim değerinin, motor etiketinde belirtilen değerlere uygun olduğundan emin olunuz. **TOPRAK BAĞLANTISININ ETKİLİ VE UYGUN BİR BAĞLANTIYI GERÇEKLEŞTİRMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞUNU kontrol ediniz.**
Sabit tesislerde Uluslararası Normlar uyarınca sigorta kutusu ile donatılarak bölümlü devre kesiciler kullanılmalıdır. Tek fazlı motorlar pompa gövdesinden gelen bobin termiğine bağlanmış olan dönemiğine göre elektrik şebekesine direkt olarak bağlanabilirler. Üç fazlı motorlar, etiketle yazılı akıma uygun olarak **SADECE** bu gerekliliklere uygun olarak bağlanmalıdırlar.
ÇALIŞTIRMA: Pompayı ilk kez çalıştırmadan önce suyla doldurunuz. Bu işlemi yapmadan önce pompanın düzenli olarak çalışmaya hazır olduğunu kontrol ediniz. Pompa gövdesinde bulunan yıldırım deliği tapasını çıkarınız ve pompayı bu delikten suyla doldurunuz. Bu işlemi yapmadan doldurunuz. **Kuru çalıştırma pompanın mekanik salmastrasını tahrip eder.** Sonra yıldırma deliği kapağı iltica ile yerleştirip sıkıcacakır. Enerji verin. Üç fazlı versiyonlarda dönme yönünü kontrol ediniz. Motora varıldıktır tarafından bakarak doğru dönme yönü saatin yelkovanının yönü olmalıdır. Aksi takdirde, pompanın elektrik şebekesiyle bağlantısını kesdikten sonra beslemeye ait herhangi iki faz kablosunun yerini değiştiriniz.
BAKIM VE TEMİZLİK: Elektrikli pompa normal olarak çalıştırıldığı zaman hiçbir bakım işlemini gerektirmez. Performansının azalması durumunda hidrolik parçaların temizlenmesi gerekli olabilir. **Elektrikli pompa sadece eğitim görmüş, yürürlükteki normlara uygun nitelikteki sahip olan vasıflı personel tarafından sökülebilir.** Her halde pompa üzerinde çalışmaya gerekten herhangi bir tamir ve bakım işi pompanın besleme şebekesiyle bağlantısı kesilerek yapılmalıdır.
BESLEME KABLOSUNUN KALDIRILMASI VE YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ
Bu işlemi yapmadan önce elektrikli pompanın elektrik şebekesiyle bağlantısı kesilmiş olduğunu kontrol ediniz.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Монтаж, электроподсоединение и запуск в эксплуатацию насоса должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии с общими и местными действующими правилами техники безопасности. **Несоблюдение настоящих инструкций ведет к потере права на гарантийное обслуживание, а также подвергает риску безопасность людей и предметов.**
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Насос периферийного типа пригоден для использования в домашних условиях, имеет компактную конструкцию и может обеспечивать высокий напор для водоснабжения, малых садовых работ, для опорожнения и наполнения резервуаров. Этот насос может быть также использован для небольших производственных работ.
ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ: Насос спроектирован и произведен для перекачивания воды, неокрашенной взрывоопасных веществ, твердых частиц или волокон, с плотностью равной 1000 кг/м³, вязкостью равной 1 мм²/сек, а химически неагрессивных жидкостей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Макс. давл.: 6 бар (600 кПа)
Температура жидкости (TF) С°: -10°C ÷ +50°C
Температура жидкости (TF) С°: 0°C ÷ +35°C для домашнего использования
Электробытовые по EN 60335-2-41
Температура воздуха (TA) С°: -10°C ÷ +40°C
Относительная влажность воздуха: MAX. 95%

Уровень шума: уровень шума соответствует требованиям директивы EC 89/392 и внесенных в нее изменений.
Конструкция двигателей: в соответствии с нормативами CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

После испытаний в насосе может остаться немного воды. Рекомендуем перед установкой прочистить чистой водой перед окончательным монтажом.

МОНТАЖ: Электронасос должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении с температурой не выше 40°C, должен быть предохранен от воздействия погодных условий. Прочное закрепление насоса на основании позволит избежать вибрации, возникающей при работе насоса, которые могут вызвать в процессе работы насоса. Металлические трубопроводы не должны подвергаться чрезмерным усилиям при подсоединении к всасывающему и напорному патрубкам насоса во избежание их разрыва или деформации. **Насос должен быть установлен исключительно в горизонтальном положении.**
В мансардных помещениях, будь-то для использования в виде жилых помещений или для других подобных назначений должно быть указано, что на линии электропитания насоса должен быть установлен дифференциальный автоматический выключатель с дифференциальным током срабатывания не которого не превышает 30 мА. (См. 7.12.1 IEC 60335-2-41:96).
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
Строго соблюдайте электрические схемы, изображенные внутри зажимной коробки. Убедитесь, что напряжение в сети электропитания соответствует напряжению, указанному на заводской табличке электродвигателя. **ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ К СОБСТВЕННИКУ.**
Согласно Международным нормам в стационарных установках предусматривается использование разъединителей с патронов для плавких предохранителей. Монофазные двигатели оснащены встроенной защитой от перегрузок и подключаются напрямую к сети. Трехфазные двигатели **ОТВЕЧАЮТ** электротехническим нормам. Трехфазные двигатели должны быть защищены предохранительным автоматом с тепловой защитой. Включите питание и проверьте, чтобы направление вращения вентилятора двигателя соответствовало направлению, указанному стрелкой.
ЗАПУСК: Не запускать насос, не залив его полностью жидкостью. Перед запуском необходимо проверить, чтобы насос был заполнен водой. Для заполнения снимите пробку заливного отверстия, вывинтив специальную пробку, расположенную в корпусе насоса. **Функционирование насоса всухую ведет к непоправимым повреждениям механического уплотнения.** Затем плотно пробка должна быть плотно завинчена. Включить напряжение и проверить, в трехфазных моделях правильность направления вращения. Должно осуществляться по часовой стрелке, смотря на вентилятор со стороны двигателя. В случае если направление вращения неправильное поменять местами две любые фазы, предварительно отключив насос от электросети.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА: В нормальном режиме функционирования насос не нуждается в каком-либо техническом обслуживании. Тем не менее может потребоваться чистка гидравлических компонентов, если будет обнаружено значительное сокращение производительности. **Электронасос может быть снят только специализированным и квалифицированным персоналом, обладающим компетенцией в соответствии со специфическими нормативами в данной области.** В любом случае все операции по ремонту и техническому обслуживанию должны производиться после отключения насоса от электросети.
СЪЕМ И ЗАМЕНА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Перед началом выполнения операции проверить, чтобы электронасос был отсоединен от сети электропитания